Настройка физической клавиатуры на кассе

Для RK7.6.4 +

1. В менеджерской станции r-keeper для кассы, на которой подключена физическая клавиатура в устройствах добавьте I/O Порт KBD Port For Windows, ему добавьте новую клавиатуру Standart



104 keys

2. Перейдите в справочник Настройки → Клавиатуры → Раскладки клавиатур для клавиатуры Standart 104 keys создайте новую раскладку из копии предустановленной, двойным кликом



откройте ее для редактирования 🔚 Маленькая для тач-скрина

3. Скачайте файл kbd.dat по ссылке. В окне редактирования раскладки нажмите ПКМ в пустом месте, выберете пункт Макет → Загрузить из файла. Укажите скачанный файл. Сохраните изменения и закройте окно редактирования

4. Перейдите в справочник Настройки → Клавиатуры → Использование клавиатур, затем для клавиатуры Standart 104 keys задайте использование только что созданной раскладки.

Альтернативный метод

1. В менеджерской станции r-keeper для кассы, на которой подключена физическая клавиатура в устройствах добавьте I/O Порт KBD Port For Windows, ему добавьте новую клавиатуру Standart

Last update: 2020/09/16 external:доставка:kbd https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/kbd 12:30



2. Проведите XML импорт раскладки клавиатуры (Сервис \rightarrow XML импорт/экспорт \rightarrow Load XML File \rightarrow [выбрать скачанный файл] \rightarrow Add items)

3. Перейдите в справочник Настройки → Клавиатуры → Использование клавиатур, затем для клавиатуры Standart 104 keys задайте использование раскладки «STD 104 miniDLV»

🕼 Использование раскладок клавиатур		ŝ
💏 Standart 104 keys 🔹	🕼 Использования 🖬 Свойства	
STD 104	Режим редактирования последовательности з лементов	
	– Использования	ī.
	Ресторан 🔝 3 DeliveryPOS	
	Перетаците скода заголовок столбца для группировки по этому полю	
	Зафиксировано Использования Главное	<
	Название Pa6or Poni Торговая г. Явь Стан. Пері. Бри. Кас. Кон. Гру. Категория. Рес. Акт. GUID Лавития. С 57D 104 MinDLV 0cm 0cm 0cm 0cm 1000104	
	<	
		<

P.S.

При необходимости Вы можете отключить встроенную экранную клавиатуру доставки. Для этого в директории с установленным DeliveryHatch откройте файл ./domains/delivery/const/const.py, найдите в нем параметр useVKB и установите его значение в **0**

From:
https://wiki.carbis.ru/ - База знаний ГК Карбис

Permanent link: https://wiki.carbis.ru/external/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/kbd

Last update: 2020/09/16 12:30