


Настройка ProQrBox

Все основные настройки модуля делаются через Web интерфейс по локальному адресу <http://127.0.0.1:11230>.

Настройки QR-Box:

- **Код компании** — это уникальный четырёхзначный код. Сам код предоставляет сервисная компания, отвечающая за кофемашину.
- **Код подразделения** — это уникальный код кассовой станции, состоит из четырехзначного значения. (Если код кассы содержит меньше четырёх значений, то дописать нули с левой стороны.)
- **Срок действия QR-кода** — нужно указать количество дней, в течение которых QR-код будет действителен (Значение не может превышать 99 дней).



Настройка сервера:

- **Подсеть, из которой модуль принимает запросы** - по умолчанию — 0.0.0.0 (принимает запросы с любого IP).
- **Порт сервера** - по умолчанию 11230.
- **Уровень логирования**
- **Срок хранения логов**

Last update:

2025/11/07 17:51 external:pro_qrbox:01_settings:06_config_proqrbox https://wiki.carbis.ru/external/pro_qrbox/01_settings/06_config_proqrbox

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - **База знаний ГК Карбис**

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_qrbox/01_settings/06_config_proqrbox

Last update: **2025/11/07 17:51**